

Szia!

Ezzel az útmutatóval megkönnyítjük a dolgod, hogy minél gyorsabban és egyszerűbben összeszereld a Zöld Dínó Babaholmi Kölcsönzőtől bérelt háromszög mászókadat.

A szereléshez szükséged lesz egy 5-ös imbuszkulcsra.

Minden összeillesztési pont számokkal van jelölve. Figyelj arra, hogy a mászókának van A, B, C és D oldala, de ezeket a darabokon jelöltük is! Ha mégis elakadnál, vagy bármilyen kérdésed felmerül, hívd minket a +36204912210 telefonszámunkon.

Kicsomagolás után ezeket a darabokat kell látnod magad előtt:



Első lépés:

Támaszd valaminek a hosszabb rácsos elemet úgy, hogy a D jelzés legyen felfele.



Helyezz bele 3 csavart a 3 lyukba. **Figyelem! A csavaroknak lazán, könnyen be kell menniük a helyükre! Ha azt érzed, hogy szorul vagy ferde, akkor nem kapott bele jól a menetbe, ilyenkor NE ERŐLTESD, mert megszakad a menet! Csavard ki és tekeréssel állíts picit a rácsos elem rúdján, hogy pontosan lyukon legyen a fém menet.**

Zöld Dínó Babaholmi Kölcsönző Vác

+36 20 491 2210

info@zolddino.hu



Második lépés:

Fordítsd meg az összecsavazott darabokat, hogy a felszerelt háromszög kerüljön alulra és helyezd bele az A jelű fa stiftet a bemart helyére:



Helyezd bele a rövidebb rácsos elemet a fa stiftre, az előre bemart lyukba, így felül a B és C jelölést kell látnod:



Harmadik lépés:

Ehhez az alábbi dolgokat kell felhasználnod:



A B jelű fa stiftet helyezd a kisebb rácsos elemen bemart helyére:



Majd helyezd rá a háromszög alakú elemet és csavard be a csavarokat: **(Figyelem! A csavaroknak lazán, könnyen be kell menniük a helyükre! Ha azt érzed, hogy szorul vagy ferde, akkor nem kapott bele jól a menetbe, ilyenkor NE ERŐLTESD, mert megszakad a menet! Csavard ki és tekeréssel állíts picit a rácsos elem rúdján, hogy pontosan lyukon legyen a fém menet.)**



Ezzel eljutottál a mászóka összecukott állapotáig.



Tárolni könnyebb összecsuksva, de használni természetesen kinyitva lehet. Ha szét szeretnéd nyitni, akkor a mellékelt két darab fa csavarral tudod rögzíteni:



Szét szerelésnél a lépéseket visszafelé követhetitek elvégezni, az alkatrészeket helyezték vissza a mellékelt zacskóba, majd rakjátok vissza a dobozba a szétszedett elemeket. Kérjük, hogy az arany színű, torx fejű csavarokat ne csavarjátok ki a helyükről!

Zöld Dínó Babaholmi Kölcsönző Vác
+36 20 491 2210
info@zolddino.hu

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK!

- Ellenőrizd, hogy megfelelően lett-e a mászóka összeszerelve és minden elem a helyén, rendeltetésszerűen áll-e mielőtt használatba vennétek.
- Minden használat előtt ellenőrizd a csavarokat, ha kell húzd meg őket. (az arany színű csavarokhoz használj T30-as torx kulcsot)
- A mászóka teherbírása 50 kg, túlterhelni szigorúan tilos!
- A mászóka kizárólag otthoni, beltéri használatra készült.
- Ha felmerül a gyanú, hogy a mászóka sérült, valamelyik eleme a csavar meghúzása után is mozog, esetleg recsegő vagy ropogó hangot ad ki, az eszközt tilos használni. Ebben az esetben a bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja a mászókat az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- Bérleti idő alatt minden felelősség a Bérlőt terheli.
- A használaton kívüli mászókéra rátámaszkodni, azt bármelyik irányba meglökni, vagy annak nekidőlni tilos és veszélyes az esetleges borulás következtében.