

INCABABY BABAHINTA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I. Használati utasítás

1. Súly és korhatár: A babakinta 0-3 éves kor közötti, de maximum 20 kilogramm súlyú gyerekek számára készült otthoni, beltéri használatra!

A babakinta összeszerelése:

2.1 Babakinta áttekintő fotója (vízszintes pozícióban) (Photo 1)

2.2 Összeszerelési útmutató:

- Helyezze a fa rudakat/léceket a hinta anyagának erre kialakított bújtatóiba úgy, hogy a fa rudak/lécek egyik oldalán található mélyített furatok felfelé nézzenek. (Photo 2)
- A fa rudakat/léceket helyezze egymásra úgy, hogy a két rövidebb a hinta elején és hátulján alulra, míg a két hosszabb a hinta két oldalán felülre kerüljön. (Photo 3)
- A kis dobozban található átfúrt, készségfejlesztő bükkfa golyót és kockát fűzze fel a hinta láb részéhez eső kötélet tetszőleges oldalára. A felfűzésnél a kocka kerüljön felülre és a golyó alulra az alábbi fotó szerint, de tetszés szerint meg is cserélheti, illetve ellentétes oldalra, vagy akár a kétoldalra külön-külön is felfűzheti a játékos kiegészítőket. (Photo 4)
- Ezt követően fűzze át a lyukakon a kötélet négy végét úgy, hogy kötélet távtartó fa elem egyik oldalán futó két kötélvég a varrásnak megfelelően a hinta egyik oldalán előre és hátra álljon. (Photo 5)
- A fa rudakon/léceken átfűzött négy kötélvégére kössön egy-egy csomót úgy, hogy a csomók a kötélvégétől egyenlő távolságra és legalább 5 centiméterre legyenek. (Photos 6-7)
- Mindezek után a kötélnél fogva emelje fel a hintát, hogy a babakinta vízszintes helyzetbe kerüljön.
- Szükség esetén a fa rudakat/léceket kézzel nyomja le a csomókig.
- Szorítsa meg alaposan a csomókat és győződjön meg róla, hogy jól tartanak!
- Helyezze a párnázott betétet a hintába és rögzítse a kialakított megkötőkkel (Photo 8) attól függően, hogy már önállóan ülni képes vagy még ülni nem tudó gyermek számára kívánja használni. (Lásd a 7. pontot a babakinta megfelelő beállításáról és használatáról.)
- Ezt követően a biztonsági övet rögzítse a hintába úgy, hogy a heveder két végét bujtassa át a hinta közepének két oldalára varrt bújtatóra és a gombbolja egymásba a végüket. (Photos 9-12)
- Amennyiben rugót is vásárolt a babakintához, illessze be rugót és a biztonsági huzalt a rugó dobozában található menetes láncszemmel a fém karika és a kötélhurok közé. (Photo 13)

3. A babakinta felfüggesztése:

- A babakinta felfüggesztésének több lehetséges változata is van.

3.1 Hurokkal:

- A hintához járó kötélettel akár egy faágra, gerendára, vagy valamilyen szilárd felfüggesztési

ponthoz rögzíthetjük a babakintát egy egyszerű hurok segítségével.

- Nyissa ki a kötélen található nyolcas alakú fém magasságállító nyitható rögzítőt és húzza ki a kötelet. (Photo 14)
- Hurkolja át a kötelet a kívánt helyen, állítsa be a hinta kívánt magasságát, bujtassa vissza a kötelet a nyolcas formájú fém magasságállítón és zárja vissza a kinyitott rögzítőt, majd húzza meg a kötelet. (Photo 15)

3.2 Incababy hintahoroggal:

- Opcionálisan vásárolható a babakintához fába, vagy vasbetonba csavarozható Incababy hintahorog műanyag tiplivel. Fába tipli nélkül, míg vasbetonba vagy egyéb szilárd mennyezetbe tiplivel együtt használja a hintahorgot.

3.3 Incababy állvánnyal:

- Amennyiben szeretné, hogy babakintája könnyen áthelyezhető legyen, használja a babakintához gyártott, külön elérhető egyedi Incababy szoba állványt, amelyre egyetlen egyszerű mozdulattal felakaszthatja a hintát.

4. A babahinta megfelelő beállítása és használata:

- A hinta fa rúdjaait/léceit vízszintes helyzetbe kell állítani a kötelek segítségével.
- A hinta alja és a talaj között legalább 40 cm távolságot kell hagyni.
- Az önállóan még ülni nem tudó gyermek számára a babahinta belsejében található párnázott betétet a már ülni tudó gyermekek számára szánt lyukakat le kell zárni, az erre kialakított kötözős rögzítő rendszerrel. (Photo 16)
- A már önállóan ülni vagy átfordulni képes gyermekeknek a lábak számára kialakított lyukakat szabadon kell hagyni, a párnázott betét végének visszahajtásával, hogy a lábukat kidugva biztonságosan tudjanak hintázni, elkerülve az esetleges kiesés veszélyét. (Photo 17)
- A kötéleten a fém 8-as formájú magasságállítóval, vagy a fa rudak/lécek alatt, a hinta alján a 4 db kötélcsomóval a hinta magasságát úgy kell beállítani, hogy a benne ülő gyermek csak a lába ujjával érintse a talajt.

5. Tisztítása:

- A textilek 30 fokon moshatóak, a fa részek tisztítása száraz törőlkendővel vagy finom csiszolópapírral lehetséges.
- A textilek tisztításához távolítsa el a fa rudakat/léceket a csomók kioldásával és a kötélet lyukakból történő kihúzásával. A hinta külső textilét 30 Celsius fokon tisztítsa, de ne centrifugázza, vagy csavarja ki. A párnázott betétet kézi mosással tisztítsa, szintén maximum 30 Celsius fokon. Száradás után helyezze vissza a fa rudakat/léceket fűzze át a kötelet a lyukakon (oldalsó hosszabb rudak/lécek kerüljenek felülre) majd kösse vissza a csomókat. A textilek zsugorodásának mértéke maximum 6%.

6. Figyelmeztetések:

- Rendszeresen ellenőrizze a hinta minden alkatrészét, beleértve a rudazatát, kötéletét, a kötélet varratait, a külső textil varratait, a fém menetes láncszemeket, a fém karikát, az opcionálisan használt rugót, biztonsági huzalt, és felfüggesztési pontokat (hintahorog, hintaállvány, gerenda, faág, stb.) Amennyiben bármelyik részen sérülést, hiányt észlel, ne használja a hintát, amíg meg nem javította, vagy ki nem cserélte azokat.
- Különösképpen ellenőrizze az egymással érintkező fém alkatrészeket, mert tartós egymáshoz történő dörzsölődésük fém, vagy rozsdareszeléket eredményezhet.
- Súlypróbával mindig ellenőrizze a gyermek behelyezése előtt, hogy a csomók, a hinta teherbírása és az összeszerelése hibátlan-e.
- Csak felnőtt felügyelete mellett használja a babahintát az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- Maximum 20 kilogramm súlyig használható a hinta, de teherbírásának rendszeres ellenőrzése szükséges.
- A babahinta felfüggesztésekor és használatakor ügyeljen rá, hogy minden irányban (legalább 2 méteres körben) ne legyen semmi, ami akadályozhatja a hinta szabad mozgását, esetleges sérülést okozva.
- A felfüggesztett, vagy mozgó babahinta közben (amíg a hinta ki tud lengeni) ügyeljen rá, hogy, másik gyermek ne tartózkodjon, nehogy a lengő hinta sérülést okozzon a körülötte tartózkodóakban.
- Kizárólag otthoni, beltéri használatra készült a hinta.
- Kemény padlózat fölé (pl. beton, kő, aszfalt) ne függesse fel a hintát.
- A babahintát ne tegye ki víznek, sugárzó hőnek és nyílt tűz közelében sem tartsa.
- A gyermeket csak hanyatt fektesse a hintába, ne a hasára, vagy az oldalára.
- A hinta textil anyagában guggolni, térdelni, állni tilos és sérülésveszélyes!

- Az esetleges fulladásveszély érdekében az Incababy bélelt betétet kívül ne helyezzen a babakintába más párnát, plédet, takarót, vagy egyebet, ami gátolhatja a gyermek szabad légzését.
- A hintában lévő gyermek fölé ne lógassunk madzagot, kötelet, vagy bármi olyan játékot, amit a gyermek elérhet, nehogy belegabalyodjon.
- Amennyiben a gyermek már önállóan tud ülni, térdelni vagy állni, akkor a hinta fa tartó rudazatát szerelje úgy át, hogy a két végén lévő két rövidebb rúd/léc kerüljön felülre, a hosszabbak pedig alulra, továbbá a hintát kizárólag hátradöntött helyzetben használja.
- Incababy rugó intenzív használatakor (kb. napi 1 óra) a rugót 6 havonta ki kell cserélni az esetleges nyúlás, gyengülés, törés elkerülése érdekében.
- A biztonsági övet addig használja amíg a baba nem tud önállóan ülni és nem tudja a lábait a lyukakon kidugni. Állítsa mindig a baba méretéhez a biztonsági övet, ne legyen túl szoros, de túl bő sem!

Photos



Photo 1



Photo 2



Photo 3

ZÖLD DÍNÓ

BABAHOLMI KÖLCSÖNZŐ



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 9



Photo 10



Photo 11



Photo 12



Photo 13



Photo 14



Photo 15



Photo 16



Photo 17